



Anleitung zur Demontage der Tankeinheit



Lösen Sie die beiden Schrauben an der linken Schienenseite, die die Tankeinheit befestigen



Lösen Sie die beiden Schrauben an der rechten Schienenseite, die die Tankeinheit befestigen



Lösen Sie die beiden Schrauben an der Zugstockhalterung, die die Tankeinheit befestigen



Lösen Sie das Rückzugband



Ziehen Sie die Tankeinheit über die Schienen vom Gerät. Anschließend verpacken Sie die Tankeinheit komplett. Keine weiteren Teile abnehmen, nicht das Zugband abnehmen.